

Netzdaten Dashboard

Anleitung

Version 2.0 / 26.09.2016



1. Die Navigationsleiste

Transparency Dashboard	Open Grid Europe EN 🖸 🛧 🔐
Am oberen Rand des Dashboards befindet sich die Navigationsleiste.	
Über den Button " EN/DE " lässt sich die Sprache innerhalb d Deutsch und Englisch wechseln.	des Dashboards zwisch
Über den "Download "-Button lässt sich der Inhalt der aktuell angeze Format herunterladen.	eigten Tabelle im Excel-

Der "**Zurück**"-Button bringt einen zur vorherigen Anzeige zurück. Mit dem "Home"-Button kommt man jederzeit zum Startbildschirm zurück.

2. Der Startbildschirm



Der Startbildschirm des Dashboards setzt sich aus vier Teilen zusammen:

- Der UMM-Ticker ((Urgent) Market Messages)
- Der Karte
- Den statischen Punktinformationen inklusive der Entgelte
- Der Filterleiste mit den verschiedenen Absprüngen zu den "Punktdetails", zum "Übernominierungsbericht" und zur "ENTSOG Netzdatenveröffentlichung"



2.1. Der UMM-Ticker



Im UMM-Ticker werden die aktuellen (Urgent) Market Messages für die Netzpunkte der Open Grid Europe angezeigt. Diese sind anhand des Erstellungsdatums sortiert und nummeriert. Mit einem Klick auf die jeweilige UMM werden weitergehende Informationen angezeigt. Mit einem Klick auf die transparenten Pfeile links und rechts neben den UMMs werden jeweils die vorherigen oder nächsten sechs UMMs angezeigt. Bitte beachten Sie, dass die im Dashboard angezeigten UMMs stündlich aktualisiert werden. Detailliertere Informationen bzgl. der Market Messages finden Sie innerhalb unseres UMM-Tools.

2.2. Die Karte



In der Karte wird je nach ausgewählter Punktart die Hauptflussrichtung als Pfeil, die Auslastung (Nominierung / TVK) sowie die aktuellen Unterbrechungen angezeigt. Nach Auswahl in der Filterleiste ("Kartenanzeige") wird in der Karte ebenfalls die punktscharfe Möglichkeit einer Übernominierung zum Erwerb unterbrechbarer Kapazitäten dargestellt.

Wählt man einen Punkt in der Karte aus, so wird der Punktname angezeigt, die aktuellen Punktinformationen geladen und als Pop-Up angezeigt. Hier findet man Informationen bzgl. der Hauptflussrichtung, der aktuellen Auslastung (Nominierung / TVK) in Prozent, der freien festen Day-Ahead Kapazität, dem aktuellen Buchungsgrad (gebuchte feste Kapazität / TVK) sowie einer richtungsscharfen Übernominierungsinformation.



2.3. Die statischen Punktinformationen

Punktart
Grenzübergang
Webname
Bocholtz
Richtung
Entry
Punktklassifizierung
EntrySo
Allokationsverfahren
Allokiert wie nominiert
Angrenzender
Infrastrukturbetreiber
Gas Transport Services B.V.
gebündelte Kapazität
ja
Hauptflusssrichtung
Entry
Gasart
H-Gas
Max. Druck [bar]:
67.5
Entgelte

Hier sind die statischen Informationen zum Punkt dargestellt. Mit einem Klick auf Entgelte werden je nach Flussrichtung die einzelnen Entgeltbestandteile detailliert angezeigt. Zur Anzeige der spezifischen Speicherentgelte gelangt man über den Button "Preisblatt" direkt zum aktuell gültigen Preisblatt.

2.4. Die Filterleiste

Bitte wählen Sie einen Punkt aus
Punktart
Grenzübergang 🗸 🗸
Webname
Ellund V
Richtung
Entry V
Kartenanzeige
Übernominierungen V
Punktdetails
Übernominierungsbericht
ENTSOG Netzdatenveröffentlichung

Hier kann die Punktart, der Punkt und die Flussrichtung ausgewählt werden, für die die Informationen angezeigt werden sollen. Ebenfalls befinden sich hier der Absprung zum Übernominierungsbericht und der Absprung zu den detaillierten Punktdetails. Dort werden pro Punkt die Kennzahlen und Kapazitäten dargestellt. Im unteren Teil ist die Netzdaten-Veröffentlichung der ENTSOG (ENTSOG Transparency) verlinkt. Dort werden ebenfalls Netzdaten der Open Grid Europe veröffentlicht.

Punktdetails

-

Durch einen Klick auf den Button Punktdetails kommt man zu den detaillierten Daten des Punktes. Diese Ansicht ist in drei Teile aufgeteilt:

- Die Auswahlreiter
- Die Filterleiste
- Die Darstellungsseite



3. Die Komponenten der Detailansicht

3.1. Der Auswahlreiter

				×
Kennzahlen	Kapazitäten	Unterbrechungen	Temperaturen	

Hier wird ausgewählt, welche Punktinformationen angezeigt werden sollen: Kennzahlen, Kapazitäten, Unterbrechungen oder Temperaturen. Standardmäßig wird der Reiter Kennzahlen angezeigt. Wo Sie sich aktuell befinden, wird durch die blaue Schrift hervorgehoben.

3.2. Die Filterleiste

Bitte wählen Sie einen Punkt aus
Punktart
Grenzübergang 🗸 🗸
Webname
Bocholtz 🗸
Richtung
Entry
Zeitraum
Jahr 🗸
Punktdetails
Physischer Fluss 🗸 🗸
Einheit
kWh 🗸
Berichte
Selektion GWJ für Bericht
GWJ 2015/2016 V
Tabellarischer Bericht Untertägiger Netzbericht

Hier wird ausgewählt für welchen Punkt die Details auf der Darstellungsseite angezeigt werden sollen. Neben der Punktauswahl ist auch die Auswahl spezifischer Kennzahlen, Zeiträume oder der angezeigten Einheit möglich.

Grau hinterlegte Felder am unteren Rand des Berichts führen immer zu einem Datenreport in Form eines WebIntelligence-Berichtes, der auch exportiert werden kann.



3.3. Die Darstellungsseite

Je nach Auswahl in der Filterleiste wird hier die gewünschte Information für den ausgewählten Punkt in grafischer und tabellarischer Form dargestellt.





4. Die Reiter

4.1. Kennzahlen

Im Reiter Kennzahlen werden verschiedene Punktdetails wie etwa die technisch verfügbare Kapazität, die gebuchte Kapazität, die Nominierung, der Lastfluss oder die Einschränkungsmenge in grafischer und tabellarischer Form im Darstellungsfenster angezeigt.



Im Auswahlreiter "Zeitraum" kann ausgewählt werden, ob die Monatssummen der letzten 12 Monate (Zeitraum: Jahr), die Tagessummen der Tage der einzelnen Monate (Zeitraum: Monat) oder die Stundenwerte der letzten sieben Gastage angezeigt werden sollen. Der Wechsel der Monate ist über Pfeile links und rechts neben dem Diagramm möglich.

Zeitraum	
Jahr	~

Im Reiter "Punktdetails" wird die gewünschte Kennzahl ausgewählt.

Punktdetails	
Lastfluss	\sim

Im Reiter "Einheit" wird ausgewählt ob die gezeigten Werte im Diagramm und der Tabelle in kWh, MWh oder GWh angezeigt werden sollen.





Unter Berichte sind zwei Absprünge zu WebIntelligence-Berichten zu finden.

Nach Auswahl des Gaswirtschaftsjahres kommt man über den Button "Tabellarischer Bericht" auf die tabellarische stündliche Auswertung aller Kennzahlen des ausgewählten Punktes für das ausgewählte GWJ.

Selektion GWJ für Bericht		
GWJ 2015/2016	\sim	

Über den Button "Untertägiger Netzbericht" gelangt man zu einem WebIntelligence-Bericht, der für alle nominierungsrelevanten Punkte die stündliche Renominierung anzeigt.



4.2. Kapazitäten

Für den ausgewählten Punkt und die gewählte Flussrichtung wird hier die in Zukunft vermarktbare und schon vermarktete Kapazität je Kapazitätsart angezeigt.



Die Darstellung erfolgt über ein Balkendiagramm, welches für Zeiträume die Summe der vermarktbaren und vermarkteten Kapazitäten der einzelnen Kapazitätsarten darstellt.

Eine darunter gelegene Tabelle gibt die Kapazitätsdaten in tabellarischer Form wieder. Für die Kapazitätsmodelle FZK sowie BZK werden bei der gebuchten festen Kapazität und der freien Kapazität, die Kapazitäten aus den Engpassmanagement-Maßnahmen berücksichtigt. Dies sind Kapazitäten, welche durch Renominierungsbeschränkungen, Überbuchungen oder Rückgaben vermarktet werden können.



Der Button "10-Jahres-Kapazitäten" führt zu einem WebIntelligence-Bericht, der die für den Punkt und Flussrichtung in den nächsten 10 Jahren vermarktete Kapazität tabellarisch darstellt. Der Button "CMP-Bericht" führt zu einer stundenscharfe Auflistung aller Kapazitäten aus Engpassmanagement-Maßnahmen für den ausgewählten Punkt sowie die ausgewählte Flussrichtung.

4.3. Unterbrechungen

Im Reiter Unterbrechungen werden die Unterbrechungen des ausgewählten Punktes und Flussrichtung in den letzten 12 Monaten angezeigt. Die Information in tabellarischer Form gibt die Dauer der Unterbrechung pro Gastag sowie die tägliche Unterbrechungsmenge an. Zusätzlich sind die Punktinformationen abgebildet.

Kennzahlen		Kapazitäten		Unterbrechungen	Temperaturen	Bitte wahlen Sie einen Punkt aus
Punktart Grenzübergang Webname	Unterbrech Entry Oberkap	Punktart				
Oberkennel	Gastan	Webname	Direction	Davar (Std 1	Kapavität [KWb]	Grenzubergang
Oberkapper	25.08.2016	Oberkappel	Evit	6	1 908 474	Webname
Richtung	24.08.2016	Oberkappel	Exit	19	6 206 187	Oberkappel
Exit	21.08.2016	Oberkappel	Exit	11	86.165	Oberkapper
Punktklassifizierung	20.08.2016	Oberkappel	Exit	23	4.695.930	Richtung
F unktklassinzlerung	19.08.2016	Oberkappel	Exit	24	1.010.943	Exit
Exitso	25.07.2016	Oberkappel	Exit	15	1.482.032	
Allokationsverfahren	24.07.2016	Oberkappel	Exit	10	1.219.394	
Allokiert wie nominiert	23.07.2016	Oberkappel	Exit	22	2.487.336	
Angrenzender	08.07.2016	Oberkappel	Exit	20	1.054.741	
Infrastrukturbetreiber	07.07.2016	Oberkappel	Exit	14	2.518.186	
Baumgarten-Oberkappel-	06.07.2016	Oberkappel	Exit	24	3.530.856	
Gasieltungsgesellschaft m.b.H.	04.07.2016	Oberkappel	Exit	8	854.179	
gehündelte Kapazität	02.07.2016	Oberkappel	Exit	7	391.165	
gebundene rapaziat	01.07.2016	Oberkappel	Exit	5	100.081	
ја	24.06.2016	Oberkappel	Exit	13	1.847.173	
Hauptflusssrichtung	23.06.2016	Oberkappel	Exit	24	3.430.445	
Exit	22.06.2016	Oberkappel	Exit	14	746.263	
Gasart	21.06.2016	Oberkappel	Exit	15	881.738	
H-Gas	02.06.2016	Oberkappel	Exit	12	-3.782.100	
Max, Druck [bar]:	01.06.2016	Oberkappel	Exit	12	4.673.076	
oz c	27.05.2016	Oberkappel	Exit	14	1.206.761	
07.5	26.05.2016	Oberkappel	Exit	13	1.058.716	
	25.05.2016	Oberkappel	Exit	24	4.932.153	
	23.05.2016	Oberkappel	Exit	6	13.780	
	21.05.2016	Oberkappel	Exit	20	4.228.589	
	20.05.2016	Oberkappel	Exit	22	2.524.155	
	19.05.2016	Oberkappel	Exit	13	2.358.334	
	18.05.2016	Oberkappel	Exit	14	2.614.025	
	17.05.2016	Oberkannel	Exit	24	10.278.034	Berichte
	-					Unterbrechungen

Über den Button "Unterbrechungen" gelangt man zu einem WebIntelligence-Bericht aller Unterbrechungen im Netz der Open Grid Europe GmbH innerhalb der letzten zwölf Monate.

4.4. Temperaturen

Im Reiter "Temperaturen" werden für die Speicheranbindungspunkte im Netz der Open Grid Europe die vermarkteten Kapazitäten angezeigt, sowie der für den jeweiligen Speicher anwendbare Temperaturwert. Ebenfalls wird die Aufteilung des an Speicher angebotenen bFZK-Produktes auf feste und unterbrechbare Kapazität durch die Ratio angegeben.

Mit einem Klick auf einen Speicher in der Tabelle wird der Temperaturverlauf der letzten 7 Tage angezeigt.



Kennzahlen	Kapazitäten		en Kapazitäten Unterbrechungen		Ter	Temperaturen		Bitte wählen Sie einen Punkt aus	
apazitäten aufgrund Tempe	raturprognos	e für den 14	.09.2016			_			
Punkt	Richtung	Gastag	TVK [kWh/h]	freie Kapazität [kWh/h]	gebuchte Kapazität [kWh/h]	Temperatur- Wert [*C]	Ratio [96]		
Etzel (Speicher Crystal), Bitzenlander Weg 10	Entry	14.09.2016	0	0	0	22,3	0		
tzel (Speicher ESE),Bitzenlander Weg 3	Entry	14.09.2016	0	0	0	22,3	0	^	
riedeburg-Etzel, Bitzenlander Weg 2	Entry	14.09.2016	0	0	0	22.3	0		
riedeburg-Etzel, Schienenstrang, EGI,	Entry	14.09.2016	8.000.000	7.999.998	2	22,3	0		Richtung
aiming 2.7F	Entry	14.09.2016	0	0	0	21,1	0		1.000
peicher Bierwang	Entry	14.09.2016	8.550.000	8.549.999	1	21,1	0		Entry
peicher Breitbrunn	Entry	14.09.2016	3.816,000	3.815,998	2	21,1	0		
peicher Epe H	Entry	14.09.2016	2,990,000	2,989,998	2	22,3	0		
peicher Epe L	Entry	14.09.2016	4.080.000	4.079.998	2	22,3	0		
beicher Eschenfelden	Entry	14.09.2016	689.000	688 999	1	21.1	0		
seicher Gronau-Epe H1	Entry	14.09.2016	0	0	0	22.3	0	1.1	
neicher Gronau-Foe L1	Entry	14.09.2015	0	0	0	22.3	0	~	
pelcher Breitbrunn ^{htry}		20.50	20.67		21.20	21	,70		
20,20		20,50	20,60	0	21,20			-	
19,90								21,10	bFZK-Ratio
temperaturanse genetert von 🤣 MeteoGroup emperaturprognose: Bei den Temperaturprognose	werten ab 12:00Uhr har	idelt es sich um verb	indliche Werte. Vor	12:00 Uhr handelt er	sich lediglich um ei	ne unverbindliche Te	mperaturprognose.		
rrangige Vermarktung von bF2K: An Speichern werden unte	rbrechbare Kapazitäten gen	1. § 9 Geschäftsbedingung	en für den Ein- und Aus	speisevertrag (entry-exi	t-system) Version 8.0 er	t dann angeboten, wenn	keine freien festen Kapazitäten me	hr verfügbar sind.	Berichte

Der Button "bFZK-Ratio" zeigt das für die jeweilige Flussrichtung gültige Diagramm der Kapazitätsaufteilung des bFZK-Produktes:



Mit einem Klick auf das X in der rechten oberen Ecke des Diagramms lässt sich dieses ausblenden.

Der Button "Historische Daten" führt zu einem WebIntelligence-Bericht mit den historischen Temperaturwerten und damit verbundenen Kapazitätsaufteilung und - Vermarktung.